




## SmartFan

### Staubfilter

### Filterwechsel



1. Entnehmen Sie den Filter aus der Halterung der Innenblende.
2. Überprüfen Sie den Filter und ersetzen Sie ihn bei starker Verschmutzung.
3. Setzen Sie den sauberen Filter wieder in die Halterung der Innenblende ein.




**ÜBERPRÜFEN SIE DIE FILTER REGELMÄSSIG ALLE 3 MONATE. BEI STARKER VERSCHMUTZUNG ERSETZEN SIE DIE FILTER BITTE DURCH NEUE.**


## SmartFan

### Dust filter


### Filter change



1. Take out the filter from the filter holder of the inside cover.



2. Check the filter and replace it in case of severe contamination.



3. Insert the clean filter in the filter holder of the inside cover.



**CHECK THE FILTERS REGULARLY EVERY 3 MONTHS. IN CASE OF SEVERE CONTAMINATION REPLACE THE FILTERS WITH NEW ONES.**